充電 5
ヘッドセットのペアリング（登録） 6
オンとオフ 8
通話 8
ヘッドセットのリセット 10
トラブルシューティング 12

概要

ワイヤレスヘッドセット HBH-IV840 は、ハンズフリーまたはヘッドセットプロファイル (*) に対応している Bluetooth 無線技術を備えた機器に接続できます。

* プロファイルとは Bluetooth 機器の特性ごとの機能の規格。

前面について



背面について



充電

HBH-IV840 を使用する場合は、付属の充電器を使用して、インジケータランプが緑で点灯するまで充電してください。充電中は、インジケータランプが赤で点灯します。

ヘッドセットを充電するには

❶ 充電器を取りつけるとき



❷ 充電器を取りはずすとき
持ち上げながら引く



ヘッドセットのペアリング（登録）

ヘッドセットを携帯電話で使用する前に、ヘッドセットと携帯電話のペアリングが必要です。携帯電話で Bluetooth 機能をオンにする方法については、携帯電話の取扱説明書に記載されている手順に従います。一度ペアリングすれば次回からペアリングする必要はありません。

注：*10 分以内に電話とのペアリングが完了しない場合は、ヘッドセットの電源がオフになります。*

ヘッドセットと携帯電話をペアリングするには

1. ヘッドセットがオフになっていることを確認して下さい。
2. 携帯電話をヘッドセットに近づけます。
3. 電源キーをインジケータランプが緑と赤で交互に点滅するまで押し続けます。
4. 携帯電話の Bluetooth 機能をオンにします。手順については、携帯電話の取扱説明書を参照してください。
5. 携帯電話で Bluetooth 検索（探索）モードをオンにします。
6. 携帯電話の画面に表示された検索結果の中から「HBH-IV840」を選択します。携帯電話に「HBH-IV840」という名前が表示されなかった場合、もう一度手順「1」から操作を行ってください。

7 携帯電話の画面でパスキー (*) の入力が要求されたら、「0000」を入力します。

8 ペアリングが完了すると、ヘッドセットの通知音が鳴り、緑で点滅します。

(*) パスキーは、パスコード、PIN コード、PIN ナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

ヘッドセットの装着

イヤーピースを交換するには



ヘッドセットを装着するには

イヤーピース部が耳にしっかりと収まることを確認してください。



オンとオフ

ヘッドセットをオンにするには

- 電源キーを、インジケータランプが緑で点灯するまで押し続けます。その後、緑で点滅し始めます。

ヘッドセットをオフにするには

- 電源キーを、インジケータランプが緑で点灯するまで押し続けます。その後、オフになります。

通話

ペアリング済みのヘッドセットと携帯電話が接続されている間は、ヘッドセットを使用して電話の受発信が可能です。より良いパフォーマンスを得るには、ヘッドセットを携帯電話から 5m 以内の場所で使用してください。携帯電話とヘッドセットの間に障害物があったり、壁をはさんだりする場合は、音質が劣化することがあります。ヘッドセットは、携帯電話を装着している側と同じ身体の側に装着することをお勧めします。
スピーカーの音量は周囲の音環境に応じて自動調整されます。

電話をかけるには

- 携帯電話のキーを使用して、通常どおりにダイヤルします。自動的にヘッドセットで通話できるようになります。
  発信後ヘッドセットで自動的に通話ができない場合は、ヘッドセットの通話キーを押すか、携帯電話を操作してください。携帯電話の操作方法は携帯電話の取扱説明書を参照してください。

電話を切るには

- ヘッドセットの通話キーを押します。

通話を受けるには

- ヘッドセットの通話キーを押します。

通話を拒否するには

- ヘッドセットの通話キーを約 2 秒間押し続けます。

リダイヤルするには

- ヘッドセットの通話キーを 1 秒以内に 2 度押します。

ボイスダイヤルを搭載した携帯電話で使用する場合

ヘッドセットを使用しているときや、携帯電話が手元にないときは、ボイスダイヤルを使うと便利です。ボイスダイヤルについて、詳しくは携帯電話の取扱説明書を参照してください。

ボイスダイヤルを使用して電話をかけるには

- 通話キーを押してトーンが聞こえるまで待ち、電話帳登録の名前などを言います。

音声の転送

携帯電話で通話中に音声をヘッドセットに転送するには

- 携帯電話で通話中に、ヘッドセットの通話キーを押します。音声がヘッドセットに転送されます。

ヘッドセットで通話中に音声を携帯電話に転送するには

- 携帯電話の取扱説明書を参照してください。

ヘッドセットのリセット

ヘッドセットが正しく動作しない場合は、ヘッドセットをリセットします。

ヘッドセットをリセットするには

1. 電源キーを約 5 秒間押し続けます。インジケータランプが緑と赤で交互に点滅することを確認します。
2. インジケータランプが消灯するまで、電源キーを押し続けます。

電池

長期間使用していない場合や電池が新しい場合は、充電容量が下がる場合があり、数回の再充電が必要になることがあります。電池の充電が必要な場合、インジケータランプが赤で点滅し、低い通知音が鳴ります。ヘッドセットを充電しないと、自動的にオフになります。

電池の状態を確認するには

電源キーを 1 回押します。

- インジケータランプが緑で約 2 秒点灯後、1 回の点滅 – 電池の充電が必要です。
- インジケータランプが緑で約 2 秒点灯後、2 回の点滅 – 電池の残量が半分程度です。
- インジケータランプが緑で約 2 秒点灯後、3 回の点滅 – 電池は充分に充電されています。

付属のストラップの着脱



トラブルシューティング

ヘッドセットと携帯電話が接続できない

- ヘッドセットが充電されていて、携帯電話との通信範囲内にあることを確認します。
- 携帯電話で、Bluetooth 設定を確認するか、やり直します。
- ヘッドセットのペアリングをもう一度やり直します。

自動的にオフになる

- 電池の残量が無くなると、ヘッドセットは自動的にオフになります。オフになる前に、インジケータランプが赤で点滅し、低い通知音が鳴ります。
  電池を充電してください。
- 10 分以内にペアリングが完了しない場合は、ヘッドセットの電源が自動的にオフになります。再度、ペアリングを行ってください。

正しく動作しない場合

ヘッドセットをリセットしてください。

リダイヤルが動作しない場合

携帯電話の発信履歴が残っていない場合は、リダイヤル機能は使用できません。

本機の仕様及び外観は、予告無く変更することがあります。

Bluetooth の文字マークとロゴは、Bluetooth SIG によって所有されており、Sony Ericsson は、ライセンスに基づいてこのマークを使用しています。

All rights reserved.
© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007
出版番号：1207-9901.1